

# Aufmaßanleitung Dachfensterrollo

## 1. Schritt: Messen der lichten Breite



Messen Sie an mehreren Stellen die lichte Breite zwischen den Fensterleibungen. Rechnen Sie zum größten gemessenen Maß bitte 8 cm dazu.

**Bestellbreite: gemessene Breite plus 8 cm**

Beispiel: Breite gemessen 81,3 cm.  
Bestellbreite = 81,3 cm + 8 cm = 89,3 cm.

## 2. Schritt: Messen der lichten Höhe



Messen Sie die lichte Höhe zwischen den Fensterleibungen, bzw. zwischen der oberen Fensterleibung und dem Fensterbrett (falls vorhanden).

Rechnen Sie zu der gemessenen Höhe bitte 8 cm dazu. Wenn Sie ein **Fensterbrett** haben, addieren Sie bitte nur 6,6 cm.

**Bestellhöhe: gemessene Höhe plus 8 cm  
(6,6 cm bei Fensterbrett)**

Beispiel: Höhe gemessen 111,1 cm.

ohne Fensterbrett:  
Bestellhöhe = 111,1cm + 8 cm = 119,1 cm.

mit Fensterbrett:  
Bestellhöhe = 111,1cm + 6,6 cm = 117,7 cm.

## 3. Schritt: Überprüfen des Deckenabstandes



Überprüfen Sie den Abstand der oberen Leibungskante zur Zimmerdecke oder anderen eventuell störenden Anbauten. Sie benötigen für die Rollokassette mind. 7 cm Platz über der Fensterleibung .