

AUFMASSANLEITUNG

von www.insektenrollos.de



FLIEGENGITTER MIT FALZ



SCHRITT 1: MESSEN DER BREITE


Messen Sie bei geöffnetem Fenster die lichte Breite zwischen dem Fensterrahmen. Ziehen Sie vom ermittelten Maß bitte 0,2 cm ab.

Bestellbreite: gemessene Breite minus 0,2 cm

Beispiel:

Breite gemessen 81,3 cm

Bestellbreite = 81,3 cm - 0,2 cm = 81,1 cm



SCHRITT 2: MESSEN DER HÖHE

Messen Sie bei geöffnetem Fenster die lichte Höhe zwischen dem Fensterrahmen. Ziehen Sie vom ermittelten Maß bitte 0,2 mm ab.

Bestellhöhe: gemessene Höhe minus 0,2 cm

Beispiel:

Höhe gemessen 111,1 cm

Bestellhöhe = 111,1cm - 0,2 cm = 110,9 cm



SCHRITT 3: MESSEN DES FALZMASSES, BESTIMMUNG DES EINHÄNGEWIN- KELGRÖSSE

Messen Sie bei geöffnetem Fenster die Stärke des Falzes am Fensterrahmen (inkl. Gummi, falls vorhanden). Ziehen Sie vom gemessenen Maß bitte 7 mm ab.

Bestellgröße: gemessene Stärke minus 7 mm

Beispiel: Falzmaß gemessen 22 mm
Bestellgröße: 22 mm - 7 mm = 15 mm.

Die Drehwinkel sind in 5, 9, 12, 15, 18 und 25 mm bestellbar. Bei Zwischengrößen Wählen Sie bitte die nächstgrößere Größe, da die Winkel eine leichte Vorspannung haben.



SCHRITT 4: ÜBERPRÜFEN DES RAHMENSICHT- MASSES

Da der Falz des Fliegengitters außen auf dem Fensterrahmen aufliegt, muss der Fensterrahmen in der Außenansicht ringsherum mind. 1,4 cm aus dem Mauerwerk (Fensterleibung) herausstehen. Überprüfen Sie bitte ob das umlaufende Rahmensichtmaß mind. 1,4 cm beträgt.

Sollte Ihr Rahmensichtmaß ganz oder teilweise kleiner sein, senden Sie uns bitte eine kurze Mail an info@insektenrollos.de

Wir finden garantiert eine Lösung!

Unsere Produkte in Übersicht



Fliegengitter für Fenster



Insektenschutz Rollo



Insektenschutz Tür



Insektenschutz Plissee

www.insektenrollos.de

Inh. Ingo Neumann
Berliner Straße 28
15378 Hennickendorf

Tel. 033638 / 89 46 76
Fax. 033638 / 89 70 32
Funk. 0160 / 44 211 96
Mail. info@insektenrollos.de